

Hände Schale gießen und mit Kerzensand befüllen

Anleitung Nr. 4090

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger 🍴🍴🍴🍴

Arbeitszeit: 30 Minuten

Mit einer Silikon-Gießform gestaltest du eine dekorative Handschale, die dein Zuhause stilvoll ergänzt. Beim Gießen entsteht im Handumdrehen ein individuelles Unikat, das sich nach dem Trocknen auch bemalen oder veredeln lässt. Besonders schön wird die Schale als Kerzendeko mit Kerzensand und Dochten. Ideal für Einsteiger, die schnelle Deko-Projekte mit Gießmasse lieben.



Handschale aus Gießmasse gießen

Bereite deine Arbeitsfläche mit einer schützenden Unterlage und den benötigten Materialien vor, stelle die Silikon-Gießform bereit. Silikon ist von Natur aus flexibel und antihaftend – genau deshalb lassen sich Gießlinge später besonders gut aus der Form lösen. Damit die Oberfläche deiner Handschale schön gleichmäßig wird, lohnt es sich, die Form vor dem Befüllen kurz auf einer ebenen Unterlage auszurichten.

Gib das Gießpulver in einen Mischbecher und füge Wasser nach und nach hinzu. Rühre gründlich um, bis eine glatte, cremige Konsistenz entsteht. Der Zweck dahinter: Eine gleichmäßig angerührte Gießmasse verteilt sich sauber in der Silikonform und ergibt später eine feine, dichte Oberfläche. Wenn du zu schnell zu viel Wasser zugibst, wird die Masse dünn und kann nach dem Aushärten weniger stabil sein.

Fülle die angerührte Masse vorsichtig in die Silikon-Gießform „Hände Schale“. Gieße dabei ruhig und gleichmäßig, damit sich die Gießmasse in alle Vertiefungen legt und die Form vollständig gefüllt ist. So erhältst du eine stabile Handschale mit sauber ausgeformten Konturen.

Klopfe die gefüllte Form mehrmals leicht auf die Arbeitsfläche, damit eingeschlossene Luftblasen nach oben steigen und entweichen können. Hebe die Form dabei möglichst nicht an, damit nichts überschwappt. Dieser Schritt sorgt dafür, dass deine gegossene Schale später keine kleinen Löcher oder raue Stellen bekommt.

Lass die Gießmasse in Ruhe aushärten. Nach etwa 6 Stunden kannst du den Gießling vorsichtig aus der Silikonform lösen. Ziehe das Silikon dabei sanft vom Rand weg, statt an der Schale zu zerren. So bleiben Kanten und Details intakt.

Auch wenn die Handschale bereits fest ist, sollte sie anschließend vollständig durchtrocknen. Dadurch wird das Material belastbarer und die Oberfläche fühlt sich angenehmer an. Falls du raue Kanten entdeckst, glätte sie vorsichtig mit feinem Schleifpapier. Arbeite dabei mit wenig Druck, damit die Form der Hände natürlich wirkt und die Schale ihren ruhigen, modernen Look behält.

Kerzensand einfüllen

Fülle Kerzensand in die fertige Handschale und stecke Dochte hinein. Achte darauf, dass die Dochte stabil stehen und ein Stück herausragt. Der Vorteil von Kerzensand: Du kannst die Menge flexibel anpassen, mehrere Flammen platzieren und die Schale immer wieder neu befüllen. Für ein harmonisches Ergebnis verteilst du den Sand gleichmäßig und setzt die Dochte mit etwas Abstand zueinander.

Dein Finish: saisonal dekorieren und neu kombinieren

Die Handschale wirkt pur besonders edel und passt ganzjährig zu vielen Wohnstilen. Für Herbst-Deko kannst du sie rundherum mit Trockenblumen, Gräsern oder kleinen Streuteilen ergänzen, ohne die klare Form zu überladen. Wenn du Lust auf Abwechslung hast, tauschst du einfach den Kerzensand oder setzt die Dochte neu – so bleibt dein DIY-Dekostück lange im Einsatz.

Jetzt bist du dran! Hol dir die passende Silikon-Gießform und alles, was du zum Gießen, Schleifen und Dekorieren brauchst, bequem in unserem Onlineshop – und setz deine Handschale schon beim nächsten Bastelnachmittag um.

Must Have

NEU

VBS Silikon-Gießform "Hände Schale"



Füllmenge: 500 ml
Inhalt: 1 Stück
Länge: 15.5 cm
Breite: 14.5 cm
Höhe: 7 cm
Material: Silikon

● 6,99 €

[🔗](#) Artikeldetails

Anzahl:



1



In den
Warenkorb



Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
29211	VBS Gießpulver "KeraHobby", Weiß 1 kg	1
29369	Kerzensand mit Dochten Eukalyptus	1
29895	VBS Anrührbecher für Gießpulver	1
517003	Schleifpapier, 6er-Set	1
30875	VBS Silikon-Gießform "Hände Schale"	1